



















OpenPhone 26/27

Instrucciones de manejo sucintas: Uso de las teclas

Tecla	Presión breve	Presión larga
OK	Confirma la función seleccionada	
Esc	Sale del menú actualmente indicado	Cierra el menú y repone el teléfono en el modo de reposo
	Selección de un número desde la lista de los últimos números marcados	
Menú	Abre un menú cuya funcionalidad depende del estado actual	Indica el menú completo
		Activa el bloqueo del teclado
		Activa/desactiva el tono de llamada
		Marca el número SOS
	Borra el último carácter	Borra toda la entrada
	 Abre la guía telefónica: Tecla de flecha hacia arriba: OpenCom Tecla de flecha hacia abajo: OpenPhone 26/27	
	 Ajuste del volumen ¹⁾	
	 Desplaza el cursor hacia la izquierda/derecha y  navega en el menú ²⁾	











OpenPhone 26/27

Manuale rapido: Utilizzo dei tasti

Tasto / Softkey	Pressione breve	Pressione lunga
OK	Conferma la funzione selezionata	
Esc	Annulla la sezione del menù visualizzata	Chiude il menù e mette il telefono in stand by
	Seleziona un numero nella lista di ripetizione della chiamata	
Menu	Visualizza il menù secondo la modalità dell'apparecchio	Visualizza il menù principale
		Attiva il blocco tastiera
		Attiva o disattiva la suoneria
		Chiama il numero di emergenza
	Cancella l'ultimo carattere	Cancella l'intera entrata
	 Apre la rubrica telefonica: Tasto freccia su: OpenCom Tasto freccia giù: OpenPhone 26/27	
	 Modifica il volume ¹⁾	
	 Muove il cursore a sinistra/destra  percorrere il menù ²⁾	









OpenPhone 26/27

Instrucciones de manejo sucintas: Uso de las teclas

Tecla	Presión breve	Presión larga
OK	Confirma la función seleccionada	
Esc	Sale del menú actualmente indicado	Cierra el menú y repone el teléfono en el modo de reposo
	Selección de un número desde la lista de los últimos números marcados	
Menú	Abre un menú cuya funcionalidad depende del estado actual	Indica el menú completo
		Activa el bloqueo del teclado
		Activa/desactiva el tono de llamada
		Marca el número SOS
	Borra el último carácter	Borra toda la entrada
	 Abre la guía telefónica: Tecla de flecha hacia arriba: OpenCom Tecla de flecha hacia abajo: OpenPhone 26/27	
	 Ajuste del volumen ¹⁾	
	 Desplaza el cursor hacia la izquierda/derecha y  navega en el menú ²⁾	

OpenPhone 26/27

Manuale rapido: Utilizzo dei tasti

Tasto / Softkey	Pressione breve	Pressione lunga
OK	Conferma la funzione selezionata	
Esc	Annulla la sezione del menù visualizzata	Chiude il menù e mette il telefono in stand by
	Seleziona un numero nella lista di ripetizione della chiamata	
Menu	Visualizza il menù secondo la modalità dell'apparecchio	Visualizza il menù principale
		Attiva il blocco tastiera
		Attiva o disattiva la suoneria
		Chiama il numero di emergenza
	Cancella l'ultimo carattere	Cancella l'intera entrata
	 Apre la rubrica telefonica: Tasto freccia su: OpenCom Tasto freccia giù: OpenPhone 26/27	
	 Modifica il volume ¹⁾	
	 Muove il cursore a sinistra/destra  percorrere il menù ²⁾	

OpenPhone 26/27

Manuale rapido: Funzioni principali

Selezione

- Digitare il numero telefonico, premere il tasto chiamata ☎ o
- premere il tasto chiamata ☎ e poi digitare il numero telefonico

Rispondere ad una chiamata

Premere il tasto chiamata ☎ o semplicemente togliere il portatile dalla base (quando è attivata la Resp. autom.)



Terminare una chiamata





Premere il tasto chiamata ☎

Trasferire una chiamata

Premere durante la conversazione il tasto  e chiamare l'interno desiderato. Trasmettere la conversazione, dopo l'annuncio, premendo il tasto chiamata ☎.

Mani libere / Viva voce

- In chiamata, premere il tasto altoparlante 
- Per terminare il mani libere, premere di nuovo il tasto altoparlante 
- Per migliorare la qualità, posizionate l'OpenPhone 26/27 verticalmente, senza nascondere il microfono né l'altoparlante.

	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:		

OpenPhone 26/27

Manuale rapido: Funzioni principali

Selezione

- Digitare il numero telefonico, premere il tasto chiamata ☎ o
- premere il tasto chiamata ☎ e poi digitare il numero telefonico


Rispondere ad una chiamata

Premere il tasto chiamata ☎ o semplicemente togliere il portatile dalla base (quando è attivata la Resp. autom.)



Terminare una chiamata





Premere il tasto chiamata ☎

Trasferire una chiamata

Premere durante la conversazione il tasto  e chiamare l'interno desiderato. Trasmettere la conversazione, dopo l'annuncio, premendo il tasto chiamata ☎.

Mani libere / Viva voce

- In chiamata, premere il tasto altoparlante 
- Per terminare il mani libere, premere di nuovo il tasto altoparlante 
- Per migliorare la qualità, posizionate l'OpenPhone 26/27 verticalmente, senza nascondere il microfono né l'altoparlante.

	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:		

OpenPhone 26/27

Istruccioni de manejo sucintas: Funciones básicas

Marcar

- Introduzca el número, presione la tecla Auricular ☎; o bien
- Presione la tecla Auricular ☎ y luego introduzca el número.


Aceptar una llamada

Presione la tecla Auricular ☎ o levante simplemente el equipo de la estación cargadora (si ha ajustado el equipo a Descolgar Auto).



Terminar la comunicación





Presione la tecla Auricular ☎.

Transferir

Durante la comunicación, presione la tecla  y marque el número del usuario deseado. Transfiera la comunicación presionando de la tecla Auricular ☎ después del anuncio.

Manos libres / Escucha por altavoz

- Presión de la tecla Altavoz 
- Puede terminar la función manos libres con una nueva presión de la tecla Altavoz 
- Para obtener la mejor comprensión, coloque el OpenPhone 26/27 en posición vertical sin tapar ni el altavoz ni el micrófono.

	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:		

OpenPhone 26/27

Istruccioni de manejo sucintas: Funciones básicas

Marcar

- Introduzca el número, presione la tecla Auricular ☎; o bien
- Presione la tecla Auricular ☎ y luego introduzca el número.


Aceptar una llamada

Presione la tecla Auricular ☎ o levante simplemente el equipo de la estación cargadora (si ha ajustado el equipo a Descolgar Auto).



Terminar la comunicación



Presione la tecla Auricular ☎.

Transferir

Durante la comunicación, presione la tecla  y marque el número del usuario deseado. Transfiera la comunicación presionando de la tecla Auricular ☎ después del anuncio.

Manos libres / Escucha por altavoz

- Presión de la tecla Altavoz 
- Puede terminar la función manos libres con una nueva presión de la tecla Altavoz 
- Para obtener la mejor comprensión, coloque el OpenPhone 26/27 en posición vertical sin tapar ni el altavoz ni el micrófono.

	1]	2]
OpenPhone 26:		
OpenPhone 27:	